

ERRATA CORRIGE

Assemblaggio binario e sellino scorrevole:

- Infilare il sellino **36** nel binario in alluminio **3** rispettando il verso di inserimento illustrato.
- Fissare il binario in alluminio **3** all'attacco predisposto sul telaio principale **1** serrando quattro viti piatte **58** [M8x15].
- Riferendosi all'illustrazione, fissare i due respingenti in gomma **35** ai lati del binario di alluminio **3** serrando ciascuno con una vite **60** [M8x15] completa di rondella piana **87** [Ø16xØ8.5x1.5].
- Inserire i terminali plastici dx e sx **82** e **83** alle estremità delle guide di alluminio **3**.

-  — #35 Stopper 2pcs
-  — #58 M8*15 4pcs
-  — #60 M8*15 2pcs
-  — #87 OD16*ID8.5*1.5 2pcs
-  — #74 S5
-  — #82 Rail endcap L 1pc
-  — #83 Rail endcap R 1pc

