


i-terh
PROFESSIONALFITNESS

www.jkfitness.com



JK
fitness

MANUALE ISTRUZIONI

Diamond

DS4



INDICE

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA	pag. 4
LISTA DEI COMPONENTI	pag. 5
ASSEMBLAGGIO	pag. 6
OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO	pag. 10
MANUTENZIONE	pag. 12
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	pag. 13
ESPLOSO	pag. 15
LISTA DELLE PARTI	pag. 16
GARANZIA	pag. 18



IMPORTANTE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.



ATTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.

1. Leggete attentamente il manuale e seguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo della cyclette.
2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori al ventre o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente.
3. Il proprietario della cyclette deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.
4. La cyclette può essere utilizzata da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.
5. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

6. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti.
7. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su di una superficie piana. Non utilizzatelo all'aperto o vicino all'acqua.
8. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.
9. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.


PESO MASSIMO UTENTE 150 KG.




ATTENZIONE

È CONSIGLIABILE MANTENERE SEMPRE L'ATTREZZO PULITO E PRIVO DI POLVERE. NON UTILIZZARE SOSTANZE INFIAMMABILI O SOLVENTI PER LA PULIZIA.


LISTA DEI COMPONENTI



NO.23 Manopola
M10x28 1PC




NO.25 Rondella
19.5x38x2T 1PC



NO.46 Rondella
10x29x2T 2PCS




NO.35 Dado
M10 4PCS



NO.24 Dado
M10 1PC



NO.37 Rondella
10x19x1.5T 4PCS




NO.22 Manopola a L
M10 1PC



Chiave Inglese
14,17mm 1PC





NO.36 Bullone
M10x55 4PCS





Chiave Inglese
13,15mm 1PC



ASSEMBLAGGIO




ASSEMBLAGGIO



ASSEMBLAGGIO



ASSEMBLAGGIO



IMPORTANTE

CIASCUN PEDALE È CONTRADDISTINTO DA UNA LETTERA (L) PER IL SINISTRO E (R) PER IL DESTRO. PRESTARE ATTENZIONE AD ALLINEARE CORRETTAMENTE LE FILETTATURE IN MODO TALE DA NON DANNEGGIARLE. APPLICANDO UN PO' DI GRASSO LUBRIFICANTE SULLE FILETTATURE SARÀ PIÙ AGEVOLE AVVITARE I PEDALI. FISSARE UTILIZZANDO UNA CHIAVE DA 15 MM. ENTRAMBE I PEDALI VANNO AVVITATI GIRANDOLI VERSO LA PARTE ANTERIORE DELLA INDOOR BIKE.


OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO

- 1) **POSIZIONE DELLA INDOOR BIKE:** La bike deve essere posizionata su una superficie piana e omogenea.
- 2) **REGOLAZIONE DEL MANUBRIO:** Regolare l'altezza del manubrio rilasciando la leva posta all'innesto del tubo manubrio sul telaio. Far scorrere il tubo manubrio fino a raggiungere l'altezza desiderata e riserrare la leva. Assicurarsi che la leva sia serrata saldamente e il tubo manubrio non si muova. Il manubrio può essere regolato anche orizzontalmente. Rilasciare la leva posta sotto il tubo manubrio. Far scorrere il manubrio avanti o indietro fino a regolarlo sulla posizione desiderata. Fissare la leva.
- 3) **REGOLAZIONE DELLA SELLA:** Rilasciare la leva posta all'innesto tra tubo sella e telaio. Regolare la sella all'altezza desiderata e riserrare la leva. Assicurarsi che la leva sia serrata saldamente e il tubo sella non si muova. La posizione della sella può essere regolata anche orizzontalmente. Rilasciare la leva della slitta sella e farla scorrere avanti o indietro fino a posizionare la sella alla posizione desiderata. Fissare la leva.
- 4) **SPOSTAMENTO DELLA BIKE:** Per spostare la bike da un punto all'altro della stanza, afferrare il manubrio fino a sollevare la parte posteriore. Poggiare le ruote di trasporto al terreno, e spingere l'attrezzo per spostarlo.

OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO


REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' DELL'ALLENAMENTO

Regolare la resistenza dell'esercizio utilizzando l'apposito pomello. Svitandolo in senso antiorario lo sforzo diminuirà, avvitandolo in senso orario lo sforzo aumenterà.



FRENO D'EMERGENZA

Premere a fondo il pomello del freno per arrestare il volano.



ATTENZIONE

INTERROMPENDO LA PEDALATA, IL VOLANO E I PEDALI CONTINUANO LA ROTAZIONE PER INERZIA.

MAI RALLENTARE O FERMARSI OPPONENDO RESISTENZA CON LE GAMBE. PER PREVENIRE INFORTUNI UTILIZZARE SEMPRE IL FRENO DI SICUREZZA CHE CONSENTE DI ARRESTARE LA ROTAZIONE DEI PEDALI SENZA STRAPPI.

MANUTENZIONE

Per una maggior durata della spin bike si prega di seguire i seguenti consigli per la manutenzione.

PULIZIA E VERIFICHE PERIODICHE

- Mantenere l'attrezzo sempre pulito e privo di polvere.
- Dopo ogni utilizzo, per prevenire ossidazioni è necessario asciugare e pulire con cura la spin bike per rimuovere tracce di sudore e umidità. Utilizzare panni morbidi per l'operazione. Evitare di utilizzare sostanze corrosive o solventi.
- Controllare il serraggio dei pedali e dei dadi di bloccaggio delle pedivelle.
- Prima di ogni utilizzo verificare il corretto serraggio delle maniglie di regolazione sella e manubrio.

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

ESERCIZIO AEROBICO

È una qualsiasi attività che invia ossigeno ai muscoli grazie al vostro cuore. L'esercizio aerobico migliora la circolazione cardiovascolare, il battito cardiaco e soprattutto il vostro cuore. L'attività aerobica può essere stimolata attraverso l'uso dei muscoli delle braccia o gambe per esempio. Il vostro cuore batte più velocemente e il respiro è più frequente. L'esercizio aerobico dovrebbe far parte della vostra routine.

Un programma di allenamento di successo consiste in esercizi di riscaldamento/stretching, esercizio aerobico e raffreddamento. Ripetete l'intero programma almeno

3 volte a settimana con un intervallo di un giorno tra un allenamento e l'altro. Dopo diversi mesi di allenamento potete aumentare l'intensità aerobica a 4 o 5 volte a settimana. Il riscaldamento è una parte molto importante dell'allenamento e dovrete farlo ogni volta. Prepara il vostro corpo a degli esercizi più impegnativi riscaldando i vostri muscoli, aumentando gradualmente il circolo sanguigno e il battito cardiaco e infine "consegnando" più ossigeno ai muscoli. Alla fine dell'allenamento ripete questi esercizi per ridurre l'indolenzimento dei muscoli. Vi consigliamo di ripetere i seguenti esercizi all'inizio e alla fine di ciascuna sessione di allenamento:

1

ROTAZIONE DELLA TESTA

Ruotate la testa verso destra cercando di sentire l'allungamento della parte sinistra del collo. Quindi ruotate la testa verso sinistra guardando con il mento verso il basso e aprendo la bocca. Ruotate la testa a sinistra e portatela lentamente verso il mento.



2

SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE

Sollevate la spalla destra verso l'orecchio e mantenete la posizione per un secondo. Quindi sollevate la spalla sinistra non appena abbassate quella destra; mantenete la posizione per un secondo.



3

STRETCHING LATERALE

Aperte le braccia e continuate a sollevarle fino a sopra la testa. Cercate con il braccio destro di raggiungere il soffitto. Mantenete la posizione per un secondo. Ripetete l'operazione con il braccio sinistro.



4

RISCALDAMENTO DEI MUSCOLI INTERNO COSCIA

Sedetevi e fate toccare la pianta dei piedi spingendo le ginocchia all'esterno. Tenete le piante dei piedi più strette possibile. Continuate a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.



CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

5



TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI

Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

6



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.


7



ALLUNGAMENTO DEL BUSTO

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Estendetevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione sull'altra gamba.


8



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

ESPLOSO



LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TELAIO PRINCIPALE	1
2	PIEDE ANTERIORE	1
3	PIEDE POSTERIORE	1
4	TUBO MANUBRIO	1
5	TUBO SELLA	1
6	MANUBRIO	1
7	SLITTA SELLA	1
8	SPESSORE 50 X 100 X 100 MM	2
9	SELLA VL-6100	1
10	VOLANO Ø468	1
11	PULEGGIA CON PERNO Φ260	1
12	CINGHIA 1590 PK5	1
13	CARTER CATENA DESTRO	1
14	CARTER CATENA SINISTRO	1
15	CARTER CATENA INTERNO DESTRO	1
16	CARTER CATENA INTERNO SINISTRO	1
17	COVER DECORATIVA	1
18R	PEDIVELLA 3 PZ DESTRA	1
18L	PEDIVELLA 3 PZ SINISTRA	1
19	TAPPO PEDIVELLA	2
20R	PEDALE DESTRO JD-304V-R	1
20L	PEDALE SINISTRO	1

N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
21	MANIGLIA REGOLAZIONE MANUBRIO M16X26	2
22	MANIGLIA REGOLAZIONE ORIZZONTALE SELLA M10X20	1
23	MANOPOLA M10X28	1
24	DADO M10	1
25	RONDELLA 19.5X38X2T	1
26R	COVER DESTRO MAGNETE	1
26L	COVER SINISTRO MAGNETE	1
27	BARRA DI SUPPORTO 20X20X1.4T	1
28	MAGNETE	1
29	PERNO REGOLAZIONE FRENO	1
30	CUSCINETTI VOLANO	1
31	CERNIERA	2
32	RONDELLA	1
33	DADO M6	2
34	DADO M8	2
35	DADO M10	4
36	BULLONE ,10X55	4
37	RONDELLA 10X19X1.5T	6
38	DADO M10X6T	4
39	BULLONE M8X38	2

LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ	N.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
40	MOLLA Φ 2.6X18	1	62	RONDELLA 27X34X0.3T	1
41	BARRA REGOLAZIONE	1	63	RONDELLA 10X20X2T	2
42	MOLLA Φ 1.5X9	1	65	FERMA PERNO Φ 10.2X15X6T	1
43	GUARNIZIONE PEDIVELLA	2	66	PERNO VOLANO Φ 20X155MM	1
44	DADO M12X1.5X10.4T	4	67	RONDELLA 21X27X0.3T	1
45	BULLONE M8X15	3	68	RONDELLA 20.5X25X0.5T	1
46	RONDELLA 10X29X2T	2	69	BULLONE M10X32	1
47	VITE M5X12	5	70	RONDELLA 12X17X1.0T	2
48	COVER	1	71	CUSCINETTO Φ 12.8X21.4X6.7T	4
49	VITE M5X10	2	72	PERNO	2
50	VITE M3X10	2	73	PIASTRA DI FISSAGGIO	2
51	DISTANZIALE Φ 12X17X9	1	74	PIEDINO M10X25	4
52	VITE M4.5X15	2	75	TAPPO Φ 76	4
53	VITE M4.2X10	13	76	RUOTA TRASPORTO Φ 70	2
54	BULLONE M6X35	1	77	MANOPOLA REGOLAZIONE SFORZO/FRENO D'EMERGENZA	1
55	STAFFA TENDICINGHIA	1	78	RONDELLA 10X16X1.5T	1
56	DADO M10X9T	2	79	BULLONE M5X10	2
57	DISTANZIALE Φ 25.1X32X10T	1	80	VITE M4.5X25	5
58	CUSCINETTO A SFERA 6005-2RS	2	81	TAPPO	1
59	SEGHEL Φ 20	2	82	RONDELLA 12X24X1.5T	2
60	SEGHEL Φ 25	1	83	RONDELLA Φ 5	2
61	TENDICINGHIA	1			

ATTREZZI JK FITNESS VALIDITÀ 24 mesi

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI “A MARCHIO DIAMOND”

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "DIAMOND" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.

- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo **049/9705312** potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche. Decorsi 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA).

JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto.

Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero **049/9705312**. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Cognome _____
 Nome _____
 Indirizzo
 Via _____
 CAP _____ Località _____
 _____ Provincia _____
 Tel. _____
 Fax _____
 E-mail _____

Rivenditore

Via _____
 CAP _____ Località _____
 _____ Provincia _____
 Tel. _____
 Fax _____

Prodotto acquistato

Data di acquisto

Modello _____
 N° Serie _____
 (valevole solo per tapis roulant)



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti !

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service al numero 049/9705312 o ad assistenzaclienti@jkfitness.it

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (giorni festivi esclusi).

Chiama il nostro Customer Service 049 9705312

Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello attrezzo
- numero seriale
- scontrino fiscale o fattura
- informazioni sul problema riscontrato

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver effettuato la telefonata.



Quando su un prodotto è presente questo simbolo, significa che il prodotto va smaltito secondo la Direttiva Europea 2002/96/ec. Questa normativa fa riferimento alle modalità e alle regole che ogni azienda produttrice di apparecchiature elettriche o elettroniche deve adottare per lo smaltimento degli apparati al termine del loro ciclo di vita. La norma impone di smaltire separatamente i prodotti elettrici ed elettronici per minimizzare l'impatto che tali componenti potrebbero avere sull'ambiente

Diamond

**DIAMOND
È UN MARCHIO
JK FITNESS Srl**

Via Meucci, 27
35028 Piove di Sacco
Padova / Italy
tel. + 39 049 5842533
fax. + 39 049 9711704
www.jkfitness.com
info@jkfitness.com

