


MF101



Ed.07/2020

MANUALE ISTRUZIONI

:: LUBRIFICAZIONE ::



ATTENZIONE: PRIMA DELLA MESSA IN OPERA DEL TAPIS ROULANT LUBRIFICARE IL NASTRO.

Verificare almeno ogni 10 ore dall'utilizzo il grado di lubrificazione della pedana che sollevando 1 lato del nastro deve presentarsi non secca e nemmeno troppo umida.

Come lubrificare il tappeto:

1. Spegner il tappeto
2. Alzare un lato del nastro
3. Prendere il lubrificante
4. Prendere una cannuccia, e posizionarla sopra alla bottiglietta come indicato
5. Distribuire il lubrificante come indica l'immagine verso il centro della pedana. Non mettere troppo lubrificante perché può causare lo scivola-

mento della superficie di corsa


6. Camminare sul nastro a bassa velocità per 3/5 minuti per distribuire uniformemente il lubrificante.



ATTENZIONE: La lubrificazione della pedana deve essere effettuata regolarmente per evitare la rottura del motore. La garanzia sul prodotto non è valida per danni causati all'attrezzo da negligenza o mancata manutenzione.

È importante prendersi cura del tappeto e della sua superficie di corsa. Un buon lubrificatore migliorerà le prestazioni del vostro tappeto.

Utilizzare il lubrificante fornito con il tappeto, poi comprare un lubrificante silconico dal proprio rivenditore di fiducia.





INDICE

LUBRIFICAZIONE	p. 2
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	p. 4
LISTA DEI COMPONENTI	p. 6
ASSEMBLAGGIO	p. 8
REGOLAZIONE TENSIONE	p. 18
COME RIPORLO	p. 19
MANUTENZIONE	p. 20
ISTRUZIONI COMPUTER	p. 21
CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO	p. 23
ESPLOSO	p. 25
LISTA DELLE PARTI	p. 26
GARANZIA	p. 27



:: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA ::



ATTENZIONE: QUESTO ATTREZZO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO. È VIETATO L'UTILIZZO IN CENTRI FITNESS E IN TUTTE LE STRUTTURE IN CUI SI VERIFICHINO UN USO COLLETTIVO DEL PRODOTTO.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Il vostro tappeto dispone di marcatura CE, in quanto ideato e costruito seguendo i migliori criteri di sicurezza, in conformità agli standard imposti dalle direttive della Comunità Europea. Ciononostante vi consigliamo di seguire durante l'utilizzo dell'attrezzo le basilari norme di sicurezza presentate in questo manuale.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE: Prima di iniziare il programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.

1. leggete attentamente il manuale e seguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del tappeto.
2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori al ventre o altri sintomi

strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente. **CONSULTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.**

3. Il proprietario del tappeto deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano il suo attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.
4. Il tapis roulant può essere utilizzato da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.
5. Non lasciate mai il tappeto incustodito quando la spina è inserita. Staccate la spina quando non usate l'attrezzo e prima di rimuovere o sostituire i componenti.
6. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.
7. Non utilizzate mai il tappeto se il filo elettrico o la presa risultano danneggiati, se l'attrezzo non funziona correttamente, se danneggiato o venuto a contatto con acqua.
8. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti.
9. Non tentate di spostare il tappeto afferrandolo per il filo elettrico e non usate questo come appoggio. Tenete il filo lontano da fonti di calore o fiamme libere.
10. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su di una superficie piana. Non utilizzatelo all'aperto o vicino all'acqua.
11. Non inserite oggetti nelle fessure.
12. I soggetti portatori di handicap dovrebbero avere il consenso del medico e un'attenta supervisione da parte di personale qualificato durante l'utilizzo dell'attrezzo.
13. Non mettete le mani o i piedi sotto la pedana. Tenete le mani e le gambe lontane dall'attrezzo quando qualcun altro si sta allenando.



:: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA ::

- 14.** Non accendete mai il tappeto mentre stazionate sul nastro. Avviate l'attrezzo rimanendo con i piedi sulle pedane laterali; il tappeto si avvierà alla velocità minima. Iniziate a camminarvi sopra lentamente. Diminuite sempre la velocità quando volete scendere e mantenete una bassa velocità quando riavviate il tappeto
- 15.** Staccate sempre la spina del tappeto dalla presa dopo l'utilizzo e prima di pulirlo.
- 16.** Per la disconnessione, spegnete tutte le funzioni e rimuovete la spina dalla presa elettrica.
- 17.** Pericolo cariche elettrostatiche: non utilizzate il tappeto se indossate indumenti in materiali sintetici. Questo tipo di materiale può infatti generare cariche elettrostatiche che, una volta scaricate sulle parti metalliche del tappeto, possono causare una perdita di equilibrio e stabilità durante l'allenamento.
- 18.** Utilizzate il tappeto soltanto per l'uso contemplato in questo manuale
- 19.** Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.
- 20.** Iniziate il vostro programma lentamente e aumentate gradualmente la velocità e l'inclinazione.
- 21.** Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.
- 22.** Non camminate o correte a piedi nudi, con le calze, scarpe larghe o ciabatte. Utilizzate scarpe da ginnastica adatte alla corsa.
- 23.** Vi consigliamo di fare attenzione quando sollevate o spostate l'attrezzo evitando così un possibile mal di schiena. Seguite le corrette tecniche di sollevamento.
- 24.** Mantenere le seguenti distanze: 75 cm ad ogni lato, 100 cm nel lato posteriore e garantire uno spazio sufficiente per il passaggio e un accesso sicuro di fronte al tappeto.
- 25.** Peso max utente: 100 kg




:: LISTA DEI COMPONENTI ::



ATTENZIONE: Usare estrema cautela quando assemblate il tappeto.

Nota: Ogni passaggio nelle istruzioni di assemblaggio vi informano su come procedere correttamente. Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare il tappeto.









1. Aprire la confezione e tirate fuori tutte le parti separate dal cartone.
2. Estraete il tappeto come mostra la figura
3. Verificate che nella confezione ci siano tutti i pezzi. Se ne dovesse mancare qualcuno, contattate immediatamente il vostro rivenditore.



No.	DESCRIZIONE	Q'TA'	No.	DESCRIZIONE	Q'TA'
1	TELAIO PRINCIPALE	1	29	MANUBRIO	1
23	TELAIO POSTERIORE	1	30	COMPUTER	1
24	MONTANTE DESTRO	1	33	MONTANTE SINISTRO	1
27R-R&L	COVER MANUBRIO DESTRO	2	38	COVER	1
28L-L&R	COVER MANUBRIO SINISTRO	2	44	BASE PER COMPUTER	1



:: LISTA DEI COMPONENTI ::

	#A	M8*50	4PCS
	#F	M8*50	2PCS
	#H	M8*45	4PCS
	#I	M4*15	4PCS
	#C	M5*15	2PCS
	#D	M6*10	2PCS
	#B	ID8.2*OD16.2	4PCS
	#M	ID8.2*OD16.2	4PCS
	#N	φ 6.2	2PCS
	#G	ID8.2*OD22.2	2PCS
	#E	∅ 6.2	2PCS
	#K	M8	4PCS
	#J	M8*60	1PC
	#L	S5	1PC
	#O	S13	1PC




:: ASSEMBLAGGIO ::



ATTENZIONE: seguite scrupolosamente le istruzioni per l'assemblaggio riportate qui di seguito. Un non corretto assemblaggio può essere causa di malfunzionamento dell'attrezzo e conseguenti incidenti.

Per prima cosa aprite la scatola ed estraete tutte le parti dell'imballo. Controllate che siano presenti tutte le parti raffigurate.

Qualora manchino alcuni elementi necessari all'assemblaggio all'interno della scatola, per favore contattate il nostro Servizio Assistenza. Non riportate l'attrezzo al punto vendita.






	<p>30 MIN</p>	<p>S5 1PC</p> <p>S13 1PC</p>
--	---------------	------------------------------



:: ASSEMBLAGGIO ::




STEP 1





:: ASSEMBLAGGIO ::

STEP 2








:: ASSEMBLAGGIO ::



STEP 3

Prima di assemblare il cavo della tensione, assicurarsi che sia sul livello 8.



ASSEMBLAGGIO DEL SET TENSIONE MAGNETICA:



1. Inserire C attraverso A. (Nota: G sotto il telaio principale).







:: ASSEMBLAGGIO ::

2. **a.** Inserire G inclinato in modo che A sia vicino a B
 b. inserire F in B






3. Ruotare D come da disegno per stringere bene le due parti





:: ASSEMBLAGGIO ::


STEP 4







:: ASSEMBLAGGIO ::

STEP 6




		#I	M4*15	4PCS
		#C	M5*15	2PCS
		#N	Φ 6.2	2PCS





:: ASSEMBLAGGIO ::



STEP 7






:: ASSEMBLAGGIO ::

STEP 8



:: REGOLAZIONE DELLA TENSIONE ::


La tensione influisce molto sull'esercizio per quanto riguarda il consumo delle calorie.
L'utilizzatore può regolare la tensione come da seguenti istruzioni:



1. Ruotando il bullone (16) in senso antiorario, la tensione diminuisce.
2. Ruotando il bullone (16) in senso orario, la tensione aumenta.

Dopo aver regolato il bullone (16), va anche controllato se il cavo di tensione è troppo lento.
In caso, regolare la vite (D, E)



direzione **a** > per allentare
direzione **b** > per stringere





:: COME RIPORLO ::

Allentare il dado (J) completamente prima di chiudere il tappeto. Sollevare quindi il telaio in posizione verticale e usare la manopola (J) per fissarlo bene prevenendo gli incidenti.



:: MANUTENZIONE ::



ATTENZIONE: È consigliabile mantenere sempre l'attrezzo pulito e privo di polvere. Non utilizzare sostanze infiammabili o solventi per la pulizia.

REGOLAZIONE DEL NASTRO


Se durante l'utilizzo il nastro scorrevole tende a spostarsi verso il lato destro/sinistro della pedana, eseguite le seguenti operazioni:

1. Utilizzando la chiave a L in dotazione intervenite sulle viti di regolazione (vedi figura). Girate la chiave in senso orario. Non eseguite più di 1/4 di giro alla volta.
2. Agite sul lato destro se volete spostare il nastro verso sinistra e viceversa.
3. Effettuate questa operazione su entrambi i lati se necessario.
4. Accendete il tapis roulant e osservate il nastro per alcuni secondi per assicurarvi che il problema sia stato risolto.
5. In caso contrario, ripetete la procedura descritta sopra. Se il nastro scorrevole risulta poco teso, avvite in senso orario entrambe le viti di regolazione. Non effettuate più di 1/4 di giro alla volta. Se il nastro risulta troppo teso svitare in senso antiorario le viti di regolazione (non eseguite più di 1/4 di giro alla volta)





:: ISTRUZIONI DEL COMPUTER ::



FUNZIONI DEI PULSANTI

- MODE:** Per selezionare le varie funzioni. Tenere premuto questo tasto per azzerare i valori di tempo, distanza e calorie (time, distance, calorie).
- SET:** Per modificare i valori di tempo. Pulsazioni, distanza, calorie.
- RESET:** Per azzerare il valore di tempo, distanza, calorie (time, distance, calorie).

Se si desidera azzerare tutti i valori tenere premuto il tasto per 2 secondi.





:: ISTRUZIONI DEL COMPUTER ::

FUNZIONI

- SCAN:** Premere il tasto MODE fino a che la freccia ▼ si posiziona di fianco a "SCAN" (o appare la parola). In questo modo la visualizzazione dei valori varierà automaticamente tra TIME (Tempo), SPEED (Velocità), DIST(Distanza), CAL(Calorie)
- TIME (Tempo):** Visualizza il tempo di esercizio. Range 00:00-99:59.
- SPEED KPH (Velocità):** Visualizza la velocità d'esercizio. Range 0.0-999.9 Km/h
- DIST. (Distanza):** Visualizza la distanza di allenamento. Range 0.0-999.9 Km
- CAL (Calorie):** Visualizza la stima delle calorie consumate. Range 0-999.9 Kcal (dato indicativo, per il confronto fra diverse sessioni di allenamento e non può essere usato come dato medico)
- PULSE (Pulsazioni):** Rileva la stima delle pulsazioni cardiache. Per la rilevazione mantenere i palmi a contatto con le placche cardiache sui maniglioni per almeno un minuto. (valore indicativo, non utilizzabile a fini medici). Range 40-240 BPM.
- ODO (Odometro):** Conteggia la distanza percorsa cumulativamente dall'installazione delle batterie. Range 0-9999 Km
- AUTO ON/OFF:** In assenza di segnale per 4 minuti, il computer si spegnerà automaticamente. Per riaccenderlo premere un pulsante oppure iniziare a camminare sul nastro.

IMPOSTAZIONE COUNTDOWN

È possibile impostare un valore obiettivo desiderato al raggiungimento del quale il computer emetterà un segnale acustico.

Premere il tasto MODE fino a che il parametro desiderato lampeggia. Quindi inserire il valore desiderato utilizzando il tasto "SET".





:: CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO ::

ESERCIZIO AEROBICO

È una qualsiasi attività che invia ossigeno ai muscoli grazie al vostro cuore. L'esercizio aerobico migliora la circolazione cardiovascolare, il battito cardiaco e soprattutto il vostro cuore. L'attività aerobica può essere stimolata attraverso l'uso dei muscoli delle braccia o gambe per esempio. Il vostro cuore batte più velocemente e il respiro è più frequente. L'esercizio aerobico dovrebbe far parte della vostra routine.

Un programma di allenamento di successo consiste in esercizi di riscaldamento/stretching, esercizio aerobico e raffreddamento. Ripetete l'intero programma almeno 3 volte a settimana con un interval-

lo di un giorno tra un allenamento e l'altro. Dopo diversi mesi di allenamento potete aumentare l'intensità aerobica a 4 o 5 volte a settimana. Il riscaldamento è una parte molto importante dell'allenamento e dovrete farlo ogni volta. Prepara il vostro corpo a degli esercizi più impegnativi riscaldando i vostri muscoli, aumentando gradualmente il circolo sanguigno e il battito cardiaco e infine "consegnando" più ossigeno ai muscoli. Alla fine dell'allenamento ripetete questi esercizi per ridurre l'indolenzimento dei muscoli. Vi consigliamo di ripetere i seguenti esercizi all'inizio e alla fine di ciascuna sessione di allenamento:





:: CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO ::

1



ROTAZIONE DELLA TESTA

Ruotate la testa verso destra cercando di sentire l'allungamento della parte sinistra del collo. Quindi ruotate la testa verso sinistra guardando con il mento verso il basso e aprendo la bocca. Ruotate la testa a sinistra e portatela lentamente verso il mento.


3



STRETCHING LATERALE

Aprite le braccia e continuate a sollevarle fino a sopra la testa. Cercate con il braccio destro di raggiungere il soffitto. Mantenete la posizione per un secondo. Ripetete l'operazione con il braccio sinistro.

2



SOLLEVAMENTO DELLE SPALLE

Sollevate la spalla destra verso l'orecchio e mantenete la posizione per un secondo. Quindi sollevate la spalla sinistra non appena abbassate quella destra; mantenete la posizione per un secondo.


4



RISCALDAMENTO DEI MUSCOLI INTERNO COSCIA

Sedetevi e fate toccare la pianta dei piedi spingendo le ginocchia all'esterno. Tenete le piante dei piedi più strette possibile. Continuate a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.

5



TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI

Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

7



ALLUNGAMENTO DEL BUSTO

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Estendetevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione sull'altra gamba.

6



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.

8



ESTENSIONE DEI TENDINI

Appoggiatevi al muro con la gamba destra spostata verso il muro e la gamba sinistra estesa e i piedi ben appoggiati a terra. Spingete quindi verso il muro. Ripete l'esercizio cambiando gamba.



:: LISTA DELLE PARTI ::

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'	N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
A	BULLONE M8*50L	4	19	DADO M8	2
B	RONDELLA ID8.2*OD16.2	4	20	BULLONE M8*40	2
C	BULLONE M5X15	2	21	RUOTA DI TRASPORTO	2
D	BULLONE M6X10	2	22	TAPPO IN GOMMA	2
E	RONDELLA CP 6.2	2	23	BASE TELAIO	1
F	BULLONE M8X50	2	24	MONTANTE DESTRO	1
G	RONDELLA GRANDE ID8.2*ID22.2	2	25	REGOLATORE SFORZO	1
H	BULLONE M8X45	4	26	VITE M5X15	1
I	BULLONE M4*15	4	27R - R&L	COVER MANUBRIO DESTRO	2
J	MANOPOLA	1	28 L - L&R	COVER MANUBRIO SINISTRO	2
K	DADO M8	4	29	MANUBRIO	1
L	CHIAVE S5	1	30	COMPUTER	1
M	RONDELLA	4	31	CAVO SENSORE	1
N	RONDELLA	2	32	VITE M5*25	6
O	CHIAVE S13	1	33	MONTANTE SINISTRO	1
1	TELAIO	1	34	MOLLA	1
2	RULLO POSTERIORE	1	35	TAVOLA	1
3	RONDELLA	4	36	NASTRO	1
4	PORTE TERMINALE IN FERRO	2	37	TAPPO IN PLASTICA MANUBRIO	2
5	BULLONE M6*75L	2	38	COVER MANUBRIO	1
6R	TAPPO POSTERIORE (R)	1	39	ASSE ANTERIORE	1
6L	TAPPO POSTERIORE (L)	1	40	RULLO ANTERIORE	1
7	VITE M4*15L	2	41	VITE M3	2
8	ASSE POSTERIORE	1	42	SENSORE VELOCITA'	1
9	SOSPENSIONE POSTERIORE	2	43	IMPUGNATURA	2
10	PEDANA POGGIAPIEDI	2	44	STAFFA COMPUTER	1
11	DADO M8	2	45	PLACCA CARDIO	2
12	TAPPO PLASTICA	4	46	VITE M4*20	2
13	BULLONE M8*45L	1	47	VITE M5*12	2
14	CAVO HAND PULSE	1	48	RONDELLA 5.2	2
15	TAPPO PLASTICA	4			
16	BULLONE M6*25L	1			
17	DADO M6	1			
18	BASE DEL MAGNETE	1			

:: GARANZIA ::

ATTREZZI JK FITNESS - VALIDITÀ 24 mesi

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI PER HOME FITNESS "A MARCHIO MOVI Fitness"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del Prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del Prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "JK FITNESS" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del Prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del Prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. La sostituzione dell'intero prodotto o di un suo componente non comporta la proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del prodotto originario.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio/ installazione ed il regolare funzionamento del Prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel manuale d'uso che accompagna il Prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del Prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il Prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del Prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del Prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo, quali rulli, pedana, nastro corsa, cinghia, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del Prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato speci-

ficamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo 049/9705312 potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal Prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi di problematiche riscontrate sui tapis roulant, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del Prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del Prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche.

Decorsi 30 giorni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente.

JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del Prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al Prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore.

Il Prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni.

Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/Prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il Prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del Prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati, installati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

:: CERTIFICATO DI GARANZIA ::

<p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo</p> <p>Via _____</p> <p>CAP _____ Località _____</p> <p style="text-align: center;">Provincia</p> <p>Tel. _____</p> <p>Fax _____</p> <p>E-mail _____</p> <p style="text-align: center;">Prodotto acquistato</p> <p>Modello _____</p> <p>N° Serie _____</p> <p>(valevole solo per tapis roulant)</p>	<p style="text-align: center;">Rivenditore</p> <p>Via _____</p> <p>CAP _____ Località _____</p> <p style="text-align: center;">Provincia</p> <p>Tel. _____</p> <p>Fax _____</p> <p style="text-align: center;">Data di acquisto</p> <p>_____</p>
--	--



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service al numero 049/9705312 o ad assistenzaclienti@jkgfitness.it
 Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (giorni festivi esclusi).

Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello attrezzo
- numero seriale
- scontrino fiscale o fattura
- informazioni sul problema riscontrato

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver effettuato la telefonata.



Quando su un prodotto è presente questo simbolo, significa che il prodotto va smaltito secondo la Direttiva Europea 2002/96/ec. Questa normativa fa riferimento alle modalità e alle regole che ogni azienda produttrice di apparecchiature elettriche o elettroniche deve adottare per lo smaltimento degli apparati al termine del loro ciclo di vita. La norma impone di smaltire separatamente i prodotti elettrici ed elettronici per minimizzare l'impatto che tali componenti potrebbero avere sull'ambiente



MOVI Fitness è UN MARCHIO JK FITNESS Srl

Via Meucci, 27
35028 Piove di Sacco
Padova / Italy
tel. +39 049 9705312
fax. +39 0499711704
www.jkfitness.com
assistenzaclienti@jkfitness.it

